

1. Włóż kartridż do klipa, wkładając najpierw dolną jego część zawierającą gabkę, a następnie napilniń przeciwną stronę w dół. **Aż usłyszysz kliknięcie świadczące o tym, że kartridż jest na miejscu.**

2. Zdejmij nasadkę z pojemnika z atramentem i połącz go z igłą. Jak pokazano na schemacie, obróć klip tak aby jego, dolna część znalazła się w górę.

Włóż igłę w otwór w klipie i wstrzyknij 5 ml atramentu. Poczekaj 1 do 2 minut, aż atrament całkowicie zostanie wchłonięty przez gabkę w kartridżu, a następnie zamknij otwór za pomocą dołączonej gumowej szpilki.

- ⚠ **Ostrzeżenie:** Jeżeli wstrzykniesz zbyt dużo atramentu, może to spowodować jego przelewanie lub wyciek.

4. Jak pokazano na schemacie, obróć klip z powrotem do pozycji pionowej i osłonięte narzędziami jak np. nóż, wytnij niewielką umieszczoną na górnej części kartridża w miejscu z napisem "PUSH". Załóżony świdrem, wyjmij kulkę aby otworzyć wlewny otwór.

- ⚠ **Ostrzeżenie:** Zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie skaleczyć używając ostrego narzędzia.

5. Powoli wstrzyknij 10 ml atramentu, naciskając tłok pojemnika z atramentem przez około 30 sekund, i dokładnie zamknij pojemnik z atramentem gumowym korkiem.

- ⚠ **Ostrzeżenie:** Podczas iniekcji atramentu, należy całkowicie pusty kartridż.
- ⚠ **Ostrzeżenie:** Jeżeli wstrzykniesz zbyt dużo atramentu lub zbyt szybko, może to spowodować jego przelewanie lub wyciek.

6. Wyjmij kartridż z klipa i wyciśnij nadmiar atramentu wokół dyszy **przykładając** kartridż dyszami do miękkiego materiału. A następnie zainstaluj kartridż w drukarce.

- ⚠ **Uwaga:** Jeżeli atrament cieknie z dyszy kartridża po napełnieniu, albo jakość nie jest dość dobra, przeczytaj, co zrobić, aby rozwiązać problemy po napełnieniu znajdującym na końcu instrukcji obsługi i poczynaj odpowiednie kroki.

7. Zmień ustawienia drukarki jak poniżej. **Przypadek 1)** Kiedy pojawi się okno "Niski poziom atramentu".

- 1) Naciśnij przycisk "OK" lub "Brak papieru" na swojej drukarce.
- 2) Gdy pojawi się okno "Brak atramentu" przeprowadź procedurę "Przypadek 2" opisaną poniżej.

**Przypadek 2)** Kiedy pojawi się okno "Atrament".

- 1) Naciśnij przycisk "OK" w oknie.
- 2) Kiedy pojawi się "monit" przytrzymaj przycisk "STOP/RESET" albo przycisk "Brak papieru" na 10 sekund przez 40 sekund.

Przed uruchomieniem drukarki przeprowadź procedurę czyszczenia głowicy.

- ⚠ **Ostrzeżenie:** System ostrzegania o poziomie atramentu będzie dezaktywowany na stałe. Napełniaj kartridż tylko wtedy, gdy jakość wydruku się pogorszy i gdy w kartridżu brakuje atramentu. Jeżeli będziesz próbował drukować bez atramentu przez dłuższy czas, zniszczysz głowice.

1. Vložte cartridge **úplně** do plnicího držáku tak, že nejprve vložíte stranu s houbovkou a potom zatlačíte dolu druhou stranu. **dokud neuslyšíte zavcuknutí, že je na místě.**

2. Sundejte uzávěr z zásobníku s inkoustem a nasadte na něj injekční jehlu. Podle obrázku otočte plnicí držák horní stranou dolu, **takže spodní strana bude nahore.**

3. Zasuňte jehlu do otvoru v plnicím držáku a vstříkněte **5 ml inkoustu**. Počkejte **1 až 2 minuty**, dokud nebude inkoust úplně absorbovat do houbovky uvnitř cartridge a potom uzavřete otvor **dodávaným gumovým špičkem**.

- ⚠ **Varování:** Pokud vstříknete více inkoustu, může dojít k jeho vytékání.

4. Nyní otočte plnicí držák zpět do **původní polohy**, jak je vidět na obrázku a ostrým nástrojem (např. nožem) vyřízněte kruhovou část nálepky na horní straně cartridge. Pomocí **dodávaného vrtáčku** vytáhněte kuličku, abyste otevřeli plnicí otvor.

- ⚠ **Varování:** Začnějte zvláště opatrně s ostrým nástrojem abyste předešli zranění.

5. Pomalu po dobu **asi 30 sekund**, vstříkněte **10 ml inkoustu** stlačováním pístu zásobníku a poté zcela uzavřete otvor **dalším gumovým špičkem**.

- ⚠ **Varování 1:** Vyše uvedené množství inkoustu platí pro úplně prázdnou cartridge.
- ⚠ **Varování 2:** Pokud vstříknete více inkoustu nebo ho vstříknete rychle může dojít k jeho vytékání.

6. Vyjměte cartridge z plnicího držáku a očištěte nadbytečný inkoust kolem trysky cartridge kouskem jemného hadříku. Nainstalujte cartridge do tiskárny a před použitím spusťte proces "**čistění tiskové hlavy**".

- ⚠ **Poznámka:** Pokud po naplnění vytéká inkoust z trysky, nebo není dobrá kvalita tisku čtete "**První pomoc při problémech po naplnění cartridge**" na konci tohoto návodu a proveďte potřebné kroky.

7. Změňte **nastavení tiskárny** dle následujícího postupu.

**Případ 1)** Objevuje se okno "Dochází inkoust".

- 1) Stiskněte tlačítko "OK" nebo "posun papíru" na tiskárně.
- 2) Když se objeví okno "Došel inkoust" pokračujte podle postupu uvedeného v "Případu 2".

**Případ 2)** Když se objeví okno "Došel inkoust".

- 1) Klikněte na tlačítko "Yes/Ano" v okně.
- 2) **Až se objeví zpráva "Stiskněte a podržte tlačítko 'Stop/Reset'...", stiskněte a podržte tlačítko "Stop/Reset" nebo "posun papíru" na 10 sekund.**

Před použitím tiskárny spusťte proces "**čistění tiskové hlavy**".

Monitorování hladiny inkoustu bude tímto permanentně vypnuto. Doplnění atramentu nemůže zhoršovat kvalitu tisku a nejeví inkoust.

Pokud budete pokračovat v tisku bez inkoustu delší čas, dojde k poškození tiskových hlav.

1. Поставете главата в станцията за пълнене – първо пхнете тази част с гъбичката, после натиснете долната част. **докато чуете щракване.**

2. Отворете бутилката с мастило и монтирайте иглата за пълнене. Както е показано на картинката, обърнете станцията, **така че долната част да е отгоре.**

3. Пхнете иглата в отвора на резервоара на станцията и инжектирайте **5 ml мастило**. **Изчакайте 1 до 2 минути** докато мастилото напълно попълни гъбичката в главата, после отново затворете отвора с **приложената гумена тупа**.

- ⚠ **Внимание:** Ако инжектирате прекалено голямо количество мастило, то може да протече.

4. Както е показано на картинката, обърнете обратно станцията **в изправено положение** и с помощта на нещо остро – например махнете кръглия стилер върху главата, **с помощта на приложеня средел** извадете облата запущалка, за да образувате отвор за пълнене.

- ⚠ **Внимание:** При използване на нож или друг остър предмет внимавайте да не се нараните.

5. Бавно инжектирайте **10 ml** мастило за около **30 секунди**, после плътно затворете отвора за пълнене с **друга гумена тупа**.

- ⚠ **Внимание:** Гореспоменатото количество мастило е за напълно празна глава.
- ⚠ **Внимание:** Ако инжектирате мастило прекалено бързо или в прекалено голямо количество, то може да протече.

6. Извадете главата от станцията и почистете останалото около дюзата от тинк, като **попийте** с мека тъкан.

- ⚠ **Забележка:** Ако след пълнене мастило продължава да тече от дюзи, или мастилото напечат не е достатъчно добро, прочетете "**Съветни мерки при проблеми след пълнене**" в края на ръководството и вземете съответните действия.

7. Променете **настройката на принтера** съгласно инструкцията по-долу.

**Случай 1)** Когато се появи съобщение "**Мастилото свърша**".

- 1) Натиснете бутона "OK" или "Нама хартия" на принтера.
- 2) Когато се появи съобщение "Нама мастило", следвайте инструкциите в "Случай 2".

**Случай 2)** Когато се появи съобщение "Нама мастило".

- 1) Натиснете бутона "Yes" на екрана.
- 2) Когато се появи съобщение "Press and hold the Stop/Reset Button...", натиснете и задръжте 10 секунди бутона "Stop/Reset" или "Нама хартия".

Преди да започнете работа с принтера, активирайте функцията "**почистване на главата**".

- ⚠ **Внимание:** Предупредителната система за ниво на мастило в напълнената глава ще бъде дезактивирана за по-дълго. Пълнене на главата, само когато количеството на печат започне да се влошава и главата напълнява се с мастило. Ако печатате без мастило продължително време, това може да повреди главата.

