

until you hear it clicking into place

aż usłyszysz kliknięcie świadczące o tym, że kartridż jest na miejscu

that the bottom part faces upward

so

dolna część znalazła się u góry

tak aby jego,

5 ml of ink. Wait 1 to 2 minutes

Poczekaj 1 do 2 minut

5 ml atramentu.

◆ Warning: with the supplied rubber plug

◆ Ostrzeżenie: za pomocą dołączonej gumowej zatyczki

to upright position

pozycji pionowej

z powrotem do

◆ Warning:

◆ Ostrzeżenie:

7ml

30 seconds
with another rubber

7 ml

30 sekund
gumowym korkiem

◆ Warning: plug

◆ Ostrzeżenie:

◆ Warning:

◆ Ostrzeżenie:

dabbing

przykładając

※ Note:

※ Uwaga:

"Emergency measures when problems occur after refilling"

zrobić, gdy wystąpią problemy po napełnieniu

co

the printer setup

ustawienia drukarki

Case 1)

"Ink is running low"

Przypadek 1)

"Niski poziom atramentu"

'OK' 'out of paper'

'OK.'

'Brak papieru'

'Ink has run out'

'Brak atramentu'

procedures Case 2 below.

procedurę Przypadek 2 opisaną poniżej

Case 2) When the window of "Ink has run out" appears.

Przypadek 2) Kiedy pojawi się okno "Brak atramentu".

① Click the 'Yes' button on the window.

① Naciśnij przycisk 'Tak' w oknie.

② When the message of "Press and hold the 'Stop/Reset' button..." appears, press and hold the 'Stop/Reset' or 'out of paper' button on your printer for 10 seconds.

② Kiedy pojawi się komunikat "Naciśnij i przytrzymaj przycisk 'STOP/RESET...'...", naciśnij i przytrzymaj 'STOP/RESET' albo przycisk 'Brak papieru' na twojej drukarce przez 10 sekund.

Before using the printer, run the "head cleaning" process.

Przed uruchomieniem drukarki przeprowadź procedurę czyszczenia głowicy.

◆ Warning: The level warning system of the refilled cartridge will be deactivated permanently. Refill the cartridge only when the print quality begins to deteriorate and the cartridge is actually out of ink. If you keep on printing without inks for a long time, the print head will be damaged.

◆ Ostrzeżenie: System ostrzegania o poziomie atramentu będzie dezaktywowany na stałe. Napełniaj kartridż tylko wtedy, gdy jakość wydruku się pogorszy i gdy w kartridżu brakuje atramentu. Jeżeli będziesz próbował drukować bez atramentu przez dłuższy czas, zniszczysz głowicę.

