

Návod pro BKI-5040D

Postupujte dle obrázku v originálním návodu

1 Odstraňte nálepkou z horní strany inkoustové kazety. Potom přilepte nálepkou dodanou v sadě na vršek kazety, podle obrázku vedle nálepky.

• Upozornění: Ujistěte se, že nálepka je umístěna správně.

2 Vložte inkoustovou kazetu do plnicího držáku tryskami dolů a zatlačte na horní část kazety, dokud neuslyšíte klapnutí, že je na místě.

3 Přiložte dodaný vrtáček na značku plnicího otvoru dle nálepky na kazetě, přitlačte a otočte jím po směru hodinových ručiček minimálně šestkrát, čímž se malý otvor v horní části kazety dostatečně zvětší.

4 Sejměte víčko ze zásobníku inkoustu a nasadte dodanou jehlu. Zasuňte jehlu směrem k tryskám, hluboko do plnicího otvoru označeného na dodané nálepce.

5 Poté pomalu vstříknete doporučené množství inkoustu podle typu kazety tím, že stisknete dno s písem na zásobníku barvy. Inkoust vstříkujte pomalu, plnění by mělo trvat zhruba 30 sekund. Poté vytáhněte jehlu.

* Doporučené množství inkoustu *

Typ A: PG 240XL, 540XL, 640XL, 740XL - 15ml
Typ B: PG 240, 540, 640, 740 - 6ml

• Varování 1: Výše uvedené množství inkoustu platí pro úplně prázdnou kazetu.

• Varování 2: Pokud vstříknete více inkoustu, nebo ho vstříknete rychle může dojít k jeho vytékání.

6 Zasuňte přiloženou injekční stříkačku do gumového otvoru na spodku plnicího držáku a pomalu odsajte zhruba 1ml inkoustu. Poté vytáhněte stříkačku ven.

Základní informace pro úspěšné naplnění

1 Naplňte inkoustovou kazetu co nejdříve po jejím vypotřebování. Pokud budete tisknout dál i přesto, že v kazetě došel inkoust, nebo necháte kazetu delší dobu bez inkoustu, trysky se poškodí (zaschnou) a kazeta již nebude znovu použitelná.

2 Doplnějte pouze doporučené množství inkoustu té barvy, která dochází po normálním používání. Spotřeba jednotlivých barev je rozdílná podle toho co tisknete a jedna barva vždy dojde dříve než jiná. Pokud doplníte i barvy, které zatím tisknou, doporučeným množstvím inkoustu, bude v kazetě více inkoustu než je potřeba a bude docházet k nekalitnímu tisku a vynechávání barev díky špatnému přenosu inkoustu.

Pro stabilní plnění kazety doporučujeme provádět plnění přesně podle návodu v momentě, kdy je inkoust téměř zcela spotřebován (ale než zaschne).

Bezpečnostní informace

1 Nepoužívejte plnicí pomůcky k jiným účelům než jsou určeny a uschovávejte je pro další použití.

2 Dávejte pozor při práci s jehlou a vrtáčkem, abyste se neporanili při plnění a skladujte je vždy s nasazeným ochranným krytem.

3 Dávejte pozor na oblečení a věci kolem, které můžete omylem potřísnit inkoustem při plnění. Pokud se to přesto stane, ihned věci vyperte.

4 Při potřísnění kůže ihned zasažené místo umyjte vodou s mýdlem. Při vniknutí do očí důkladně vypláchněte zasažené místo tekoucí vodou a kontaktujte lékařskou pomoc.

5 Nejezte a nepijte inkoust. Při požití ihned kontaktujte lékařskou pomoc.

6 Ukládejte mimo dosah dětí, skladujte při pokojové teplotě mimo dosah slunečního záření.

• Upozornění: Pro tento postup použijte stříkačku bez jehly a dejte pozor na to, aby se inkoust nedostal zpět do inkoustové kazety.

• Poznámka: Tato procedura se provádí pro vyčištění trysek cartridge a zlepšení kvality tisku.

7 Vyměňte kazetu z plnicího držáku a očistěte nadbytečný inkoust kolem výstupního otvoru kazety přiložením kousku jemného hadříku. Nainstalujte kazetu do tiskárny.

• Poznámka: Pokud po naplnění vytéká inkoust z trysek, nebo není dobrá kvalita tisku čtete "První pomoc při problémech po naplnění kazety" na druhé straně tohoto návodu a proveďte potřebné kroky.

8 Změňte nastavení tiskárny dle následujícího postupu:

Případ 1: Objeví se okno "Dochází inkoust":

* Pokud je kvalita tisku normální, pokračujte v tisku.

Případ 2: Když se objeví okno "Došel inkoust".

* Stiskněte a podržte na tiskárně tlačítko "Stop/Reset" na 10s.

Před použitím tiskárny spusťte nejdříve proces "čištění hlav".

• Upozornění: Monitorování hladiny inkoustu bude tímto permanentně vypnuto. Doplnějte inkoustovou kazetu pouze když se začne zhoršovat kvalita tisku a v kazetě dojde inkoust. Pokud budete pokračovat v tisku bez inkoustu delší čas, dojde k poškození tiskové hlavy!

První pomoc při problémech po naplnění kazety

1 Pokud inkoust nevychází z trysek, nebo se objevují bílé linky:

• Důvod: Trysky jsou poškozené (zaschlé), protože jste tiskli delší dobu bez inkoustu v kazetě, nebo jste ponechali kazetu bez inkoustu déle jak jeden měsíc.

• Řešení: Položte kazetu aspoň na jednu hodinu na kousek jemného hadříku navlhčeného horkou vodou, tak aby se ho dotýkaly trysky. (Pokud jste ponechali kazetu bez inkoustu déle jak 2 až 3 měsíce ponechte kazetu na hadříku asi 3 hodiny.) Vložte kazetu do plnicího držáku a odsajte malé množství inkoustu (viz krok 6 v návodu). Otiskněte trysky na kousek suchého jemného hadříku. Pokud se objeví jasný otisk inkoustu nainstalujte kazetu do tiskárny a před použitím spusťte proces "čištění inkoustové kazety/tiskové hlavy/trysky".

2 Pokud inkoust vytéká z trysek a tisk je nekvalitní:

• Důvod: Inkoust se dobře neabsorboval do houbičky uvnitř kazety, protože jste vstříkli inkoust příliš rychle, nebo jste ho vstříkli víc než je doporučeno.

• Řešení: Vložte kazetu do plnicího držáku a odsajte malé množství inkoustu (viz krok 6 v návodu). Položte kazetu na kousek suchého jemného hadříku a ponechte ji tak asi 20 minut. Pokud se vytékání zcela zastaví nainstalujte kazetu do tiskárny a před použitím spusťte proces "čištění kazety/tiskové hlavy/trysky".

• Varování: Pokud inkoust přetekl a barvy se smíchaly, nelze již kazetu zachránit. Proto dáváte velký pozor na správné množství a pomalé plnění inkoustu, abyste tomu zabránili.

Pokud se kvalita tisku nezlepší při použití předchozích postupů, kontaktujte prosím, Vašeho lokálního distributora prostřednictvím
www.stranky: www.inktec.cz.

