

## Návod na instalaci a používání plnitelných kazet:

- Canon PGI-5BK/CLI-8
- Canon PGI-520/CLI-521
- Canon PGI-525/CLI-526
- Canon PGI-550/CLI-551

**Kazety nelze kombinovat s originálními ani kompatibilními kazetami, je nutné použít celou sadu plnitelných kazet najednou!**

K plnitelným kazetám doporučujeme používat inkoust stejného typu jako inkousty dodané spolu s kazetami. V případě použití jiného inkoustu nemůžeme garantovat funkčnost kazet ani kvalitu tisku.

1. Vyjměte gumovou zátku
2. Do plnicího otvoru naplňte pomocí injekční stříkačky inkoust tak, aby byla kazeta naplněná zhruba z 90%
3. Zašpuntujte plnicí otvor gumovou zátkou
4. Opatrně vyjměte kazetu z oranžového přepravního krytu
5. Z kazet strhněte žlutou „remove“ pásku (u verze bez pásky vyjměte gumovou zátku)
6. Pro jistotu kazetu u výstupu inkoustu přiložte na papírovou utěrku
7. Vložte kazety do tiskárny a spusťte test trysek. Pokud není výsledek testu uspokojivý, spusťte softwarové čištění. Čištění neopakujte vícekrát za sebou, po čištění je dobré nechat kazety 1 hodinu odstát.

Po instalaci kazet bude tiskárna ukazovat plnou hladinu inkoustu. Až dojde inkoust (zobrazí se u příslušných kazet červený křížek), kazetu vyjměte, znovu naplňte a vložte zpět do tiskárny. Tímto proběhne automatický reset hladiny inkoustu (pokud kazetu vyndáte a naplníte ještě předtím, než se u ní objeví křížek, reset neproběhne).