

Návod na instalaci a používání plnitelných kazet: - HP 932 a HP 933

Kazety nelze kombinovat s originálními ani kompatibilními kazetami, je nutné použít celou sadu plnitelných kazet najednou!

K plnitelným kazetám doporučujeme používat inkoust InkTec stejného typu jako inkousty dodané spolu s kazetami. V případě použití jiného inkoustu nemůžeme garantovat funkčnost kazet ani kvalitu tisku.

1. Vyjměte gumovou zátku.
2. Do plnicího otvoru naplňte pomocí injekční stříkačky inkoust.
3. Otvor opět zašpuntujte a strhněte žlutou pásku.
4. Kazety vložte do tiskárny a spusťte test trysek. Pokud není výsledek testu uspokojivý, spusťte softwarové čištění. Čištění neopakujte vícekrát za sebou, po čištění je dobré nechat kazety 1 hodinu odstát.

UPOZORNĚNÍ!!!

Nikdy nenechávejte inkoust v kazetách dotisknout úplně do prázdna, mohlo by to způsobit poškození tiskové hlavy a uzamknutí čipu a tím i nefunkčnost kazet. Kazety jsou průhledné, stačí průběžně kontrolovat zbývajících inkoust v kazetě. Po instalaci kazet nebude čip ukazovat hladinu inkoustu, ale kazety budou bez problému tisknout.

